

Spielzeit Hallenuhr einstellen

Gerät für die erste Halbzeit einstellen:

Hinteren Geräteschalter einschalten

Warten bis **5 Handball** angezeigt wird

die Taste **5** drücken

die Taste **3** Irrtum drücken

die Taste **6** vorwärts zählen drücken

die Taste **10** drücken (für 10er Minutensprünge)

die Taste **11** drücken (für 1er Minutensprünge)

Spielzeit ist OK, dann zweimal die Taste **8** drücken

Gerät ist startbereit für die erste Halbzeit

Gerät für die zweite Halbzeit einstellen:

Taste **8** einmal drücken (Spielzeit wird auf 00 zurückgesetzt)

Gerät ist startbereit für die zweite Halbzeit

Spielzeiten:

Senioren und A-Jugend = 2 x 30 Min.

B + D + C – Jugend = 2 x 25 Min.

E + F – Jugend = 2 x 20 Min.

Halbzeitpause jeweils 10 Min.